



**Nutzerdokument „Endgeräteupdate 2025 Land Brandenburg“
für nichtpolizeiliche Nutzer**

Anlage 1

Tastenkombination zum Schnellaufruf von Gerätefunktionen (ab MXP600)

Tastenkombination	Funktion
"Menu" + "1"	Aufruf "My Groups" (Favoriten)
"Menu" + "2"	Statusmenü
"Menu" + "3"	Anzeige der eigenen GPS-Position
"Menu" + "4"	<i>Taste zzt. nicht belegt</i>
"Menu" + "5"	Aktivierung der Signaltöne
"Menu" + "6"	Auswahl "Audioprofile"
"Menu" + "7"	Scannen AN / AUS
"Menu" + "8"	Auswahl Scanliste
"Menu" + "9"	Eigene Infos (ISSI, TEI, OPTA)
„Menu“ + „10“	<i>Nur HRT - Aktivierung TXI-Modus (Flugmodus)</i>
„Menu“ + „11“	<i>Nur HRT - Deaktivierung TXI-Modus (Flugmodus)</i>
„Menu“ + „12“	Auslösung Hilferuf
„Menu“ + „13“	Auf Standartwerte zurücksetzen
„Menu“ + „14“	Verdeckter Modus AN / AUS