

Tastenkombination zum Schnellaufruf von Gerätefunktionen

Tastenkombination	Funktion
"Menu" + "1"	Aufruf "My Groups" (Favoriten)
"Menu" + "2"	Statusmenü
"Menu" + "3"	Anzeige der eigenen GPS-Position
"Menu" + "4"	Deaktivierung ALLER Signaltöne
"Menu" + "5"	Aktivierung der Signaltöne
"Menu" + "6"	Auswahl "Audioprofile"
"Menu" + "7"	Scannen AN / AUS
"Menu" + "8"	Auswahl Scanliste
"Menu" + "9"	Eigene Infos (ISSI, TEI, OPTA)
„Menu“ + „10“	Aufrufen der Standardeinstellungen
„Menu“ + „11“	<i>Nur HRT - Aktivierung TXI-Modus (Flugmodus)</i>
„Menu“ + „12“	Auslösung Hilferuf



Der TXI-Modus (Flugmodus) kann am Handfunkgerät nur mittels Schnellwahl aktiviert werden. Die Deaktivierung ist ausschließlich über das Funkgerätemenü und dem Menüpunkt „Netze“ → „TXI“ möglich!