



**Informationstechnik
Autorisierte Stelle Digitalfunk**

Taktische Statusmeldungen für die nichtpolizeiliche BOS Land Brandenburg

Der Dienst „Taktische Statusmeldung“ steht im Digitalfunk BOS allen Endgeräten zur Nutzung zur Verfügung.

Mit der Einführung des Endgerätelease MR16 werden die landeseigenen taktischen Statusmeldungen für die nichtpolizeiliche BOS des Landes Brandenburg erweitert. Die Statuswerte 0-9 sind abschließend definiert und bundeseinheitlich für den Digitalfunk durch die BDBOS geregelt.

Voraussetzung für die Nutzung von taktischen Statusmeldungen:

- Gerät im TMO,
- Statusauswertung im Einsatzleitsystem freigegeben (Berechtigung der Endgeräte).

Bundeseinheitlich definierte taktische Statusmeldungen (Endgerät → Leitstelle)

Status *	Bedeutung
0	Priorisierter Sprechwunsch
1	Einsatzbereit Funk
2	Einsatzbereit Wache
3	Einsatzübernahme
4	Einsatzort
5	Sprechwunsch
6	Nicht einsatzbereit
7	Einsatzgebunden
8	Bedingt verfügbar (einsatzbereit mit eigenem Auftrag)
9	Quittung/Fremdanmeldung

*) Taste auf dem Endgerät

Bundeseinheitliche taktische Statusmeldungen werden grundsätzlich mittels Schnellwahl (Zifferntaste 0-9) vom Endgerät (HRT/MRT) abgegeben.



Landeseigene taktische Statusmeldungen nichtpolizeiliche BOS Land Brandenburg.

Status *	Bedeutung
Stärke:0:0:1	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:0:1:1	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:0:1:2	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:0:1:3	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:0:1:4	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:0:1:5	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:0:1:6	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:0:1:7	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:0:1:8	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:1:0:1	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:1:0:2	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:1:1:1	Stärkemeldung: ZF:GF.EK
Stärke:1:1:2	Stärkemeldung: ZF:GF.EK

*) Klartext Endgerät

Status *	Bedeutung
AGT: 0	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)
AGT: 1	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)
AGT: 2	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)
AGT: 3	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)
AGT: 4	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)
AGT: 5	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)
AGT: 6	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)
AGT: 7	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)
AGT: 8	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)
AGT: 9	Anzahl der eingesetzten Atemschutzgeräteträger (AGT)

*) Klartext Endgerät



Die Auswahl der landeseigenen taktischen Statusmeldungen erfolgt grundsätzlich über das Nachrichtenmenü oder mittels Kurzbefehl (Menü 11) des Endgerätes.

Dokument: Taktische Statusmeldungen für die nichtpolizeiliche BOS Land Brandenburg	
Dokument erstellt von: M.Groß	Datum: 05.01.2018