

Kurzanleitung Motorola MTP 8850

1 Einschalten






2 Prüfen

- 1 Akku  o.k. 
- 2 Netz  o.k. 
- 3 Ordner korrekt 
- 4 Gruppe korrekt 
- 5 Lautstärke o.k. 

Notruf
Taste 2 Sek
drücken

3 Einstellen

Ordner wählen

- 1. Option  drücken
- 2. Grp. nach Ord.  wählen
- 3. Ordner  wählen
- 4. Unterordner  wählen
- 5. Gruppe  wählen

4 Sendetaste

(PTT – Push-to-Talk) drücken


5 zur Standard-Anzeige

drücke 

Tastensperre

an / aus  und 

6 Umschalten

Lautsprecher hoch/niedrig
 drücken

TMO ↔ DMO

 2 Sek drücken



Statussympole

Symbol	Beschreibung
	Netzmodus (TMO) aktiv
	Kein Netz (TMO)
	Anzeige Signalstärke
	Direktmodus (DMO) aktiv
	Gateway-Kommunikationsmodus (DMO)
	Notrufmodus aktiv
	Tastensperre aktiv
	Scannen an
	geringe / hohe Lautstärke (Hi / Lo Umschaltung)
	alle Töne aus
	neue Nachricht eingegangen
	GPS aktiv
	Krypto (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) an / aus
	DMO mit erhöhter Sendeleistung



ISSI [Rufnummer]