




## Bestimmung des RSSI-Empfangspegel mit HRT oder MRT

- RSSI- Empfangspegel Bestimmung an der geplanten Antennenposition:
  - der RSSI-Empfangspegel der Best-Server-Zelle und weiterer Nachbarzellen kann am Funkgerät unter dem Reiter „Zellen-Info“ abgelesen werden:




- zum Reiter „Zellen-Info“ gelangt man über das Menü „Test-Modus“ mit folgender Tastenfolge:

### Erläuterungsbilder für ein HRT




- 1.) „\*“-Taste
- 2.) „#“-Taste
- 3.) „[Menu]“, /, „Menü“-Taste
- 4.) „>“-Taste




im „Test-Modus“

- 5.) "Zellen-Info" wählen.



- 6.) Nach 2x „>“-Taste drücken, kann der RSSI-Wert der Best-Server-Zelle abgelesen werden.



- 7.) Durch wiederholtes drücken der „>>“-Taste werden weitere Basisstationen (Nachbarn) angezeigt.

### Erläuterungsbilder für ein MRT

